



## Рекомендації та поради з експлуатації москітних сіток плісе:

1. Під час експлуатації сітки плісе, присутній ефект самоочищення полотна – при розгортанні та згортанні (відкриття та закриття сітки).
2. Радимо періодичне згортання полотна для відновлення “пам’яті” складок плісе.
3. В зимовий період сітку потрібно тримати в згорнутому стані (не використовувати).
4. При сильному забрудненні полотна можлива додаткова чистка механічним способом - за допомогою м’якої щітки.
5. Можливе миття полотна чистою водою без додавання мийних засобів.
6. Не можна лишати полотна москітної сітки плісе розгорнутим при великих вітрових навантаженнях.

При виникненні **проблеми зі згортанням сітки** (часто відбувається після довгого перебування сітки в розгорнутому стані), радимо провести наступні дії:

- 1) Не докладайте зайвих зусиль для згортання полотна.
- 2) Змочіть повністю полотна плісе чистою водою зручним для вас способом. Після цього профіль керування почне рухатись без зусиль.
- 3) Обережно зберіть полотна в «гармошку» і зафіксуйте профіль керування за допомогою малярного скотчу.
- 4) Витримайте полотна в такому стані мінімум 12 годин для його повного просихання і відновлення «пам’яті» складок плісе.
- 5) Вичистіть зайвий бруд в нижній напрямній сітки (низький поріг або профіль).
- 6) Змастіть нижні шнури і каретку силіконовим спреєм. Не буде зайвим змастити і зверху.
- 7) Сітка готова до роботи.